

製品を安全にお使いいただくために

ご使用前に、本書および付属するマニュアルの内容をよくお読みの上、正しくお使いください。
お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載してあります。正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。
使用される際に、守っていただきたい項目の表示と絵記号の意味は次のとおりです。



警告

絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らない人が死亡や、重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意

注意事項を守らない人が傷害(感電、怪我、火傷などの傷害)を負う可能性や物的損害(家財、ペット、家畜などの損害)の発生が考えられる内容です。

絵記号の意味



警告

絵記号は警告、注意を促す事項を示しています。具体的な警告内容は、絵記号の中や近くに絵や文章で示しています。



禁止

絵記号はしてはいけない行為や禁止事項を示しています。具体的な内容は、絵記号の中や近くに絵や文章で示しています。



強制

絵記号は必ずしてはならない行為や強制事項を示しています。具体的な内容は、絵記号の中や近くに絵や文章で示しています。

免責事項について

- 地震・雷および当社の責任以外の天災や火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害(事業利益・事業の中断・記憶内容の変化・消失など)に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本書および付属するマニュアルの記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアなどの意図しない組み合わせによる誤動作やハングアップなどから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。



警告



ACアダプタを電源から抜く

異音、異音音、発煙等が発生した時は、すぐに電源を切り、ACアダプタを電源から抜いてください。火災、故障、感電のおそれがあります。「サポートセンターや販売店」にご連絡ください。



禁止

漏電の可能性がある場所は、(ふる場、水や雨や露がかかる場所、湿度の高いところ、液体の入った容器を本製品の上下近くに置かないこと) 故障、火災、感電の原因となり、けがをするおそれがあります。もし、液体が本製品の内部に入ったときは、電源を切り、ACアダプタを電源から抜いて、「サポートセンターや販売店」にご連絡ください。



分解禁止

本製品の分解・改造・修理をしないこと。火災・感電・故障の恐れがあります。また本製品のカバーを取り外した場合、修理をお断りすることがあります。修理は、「サポートセンターや販売店」に依頼してください。本製品を分解した場合、保証その他のサービスは受けられません。



ACアダプタを電源から抜く

本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。もし、落としたり、強い衝撃を与えたときは、すぐに電源を切り、ACアダプタを電源から抜くこと、故障したり、感電する恐れがあります。「サポートセンターや販売店」にご連絡ください。



強制

電源コードを取り扱うときは次の点を守ってください。

- 傷、加工、過熱、修復、強く曲げる、ねじる、引っ張る、物を乗せる、コードを束ねる、ドアにはさむ、コードをつまみ足す、机、クワやスチールで固定する、壁や棚などの間にはさむ、などの行為は絶対にやめてください。守らないと、火災、感電のおそれがあります。もし、電源コードが傷ついたら、「サポートセンターや販売店」にご連絡ください。
- ACアダプタを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。
- ACアダプタを接続したまま、機器を移動しないでください。
- ACアダプタをぬれた手でさわらないでください。



強制

ACアダプタはAC100V・240V電源に差し込むこと。それ以外の電源に差し込むと、火災のおそれがあります。海外などで異なる電圧で使用すると、ショート、発煙、火災の恐れがあります。



強制

電源や配線器具の定格をこえる使い方をしないこと。タコ足配線などで定格をこえると、火災、感電のおそれがあります。



強制

電源プラグの刃および刃の取り付け面にはこりが付着している場合は、電源を切り、電源プラグを抜いてから取り外しなど清掃すること。そのまま使用すると、火災、感電のおそれがあります。



強制

ACアダプタは、電源の奥まで完全に差し込んでください。確実に差し込んでいないと、ショートや発熱の原因となり、火災や感電の恐れがあります。



強制

必ず、付属のACアダプタをお使いください。付属以外のACアダプタを使用すると、電圧や端子の極性が異なることがあるため、火災、発煙、故障の恐れがあります。



注意



禁止

ホチキスの針、クリップなどの金属類を内部に入れないこと、本製品の回路などがショートし、発煙、発火のおそれがあります。



禁止

ぐらついた台の上、かたむいたところなど不安定な場所に置くと、落ちたり、たおれたりしけがするおそれがあります。



禁止

消費電力の大きな機器(コピー機、シュレッター、空調機器、大型プリンタなど)と同じ電源から電源を取ると誤動作する可能性があります。



強制

本製品を重ねて使用しないでください。重ねて使用する場合は、製品の間に十分な隙間が出来るようにして下さい。



禁止

本製品を移動させる場合は、必ずACアダプタを電源から抜いてください。コードが傷つくと、火災、感電の原因となることがあります。



禁止

長期間、本製品を使用しない時は、安全のため必ずACアダプタを電源から抜いてください。



禁止

ACアダプタを電源から抜くとき、電源コードを引っ張るとコードが傷つき、火災、感電のおそれがあります。



禁止

本製品のACアダプタ他のプラグを隣接して電源に差し込むときは、それぞれ無理な力がかからないように電源に差し込んでください。



警告



禁止

雷の発生中はケーブルの接続や取り外しを行わないでください。



禁止

本製品が通電中の時に、本製品に長時間皮膚がふれた状態になっていると、低温やけどのおそれがあります。肌の弱い方は、特にご注意ください。



強制

本製品を使用する際、燃えやすい素材や壁などの近くで使用しないでください。



強制

電源アダプタは、必ず付属の電源コードと共に使用してください。



強制

本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。条例の内容については、地方自治体にお問い合わせください。

ご使用上のお願い

本製品の使用環境、保管場所および取り扱いについて



禁止

温度が高くなる場所は、(直射日光が当たるところ、火気の周辺、しめ切った車の中、暖房機器、電子レンジ、オーブン、IH、ガスコンロや厨房機器などの近く、熱気がこもるところ) 故障、誤動作、変形の原因となります。



禁止

極端に低温になるところ(屋外など)に置くこと故障、誤動作の原因となります。



禁止

急激な温度変化を与えると結露が生じ故障、誤動作の原因となります。結露が生じたときは、室内に置き、自然乾燥させてから電源を入れてご使用ください。



禁止

強い磁界が発生するところ(磁石、モーター、スピーカ、電磁気発生機器)の近くに置かないでください。ノイズが入り故障、誤動作の原因となります。



禁止

ほこりの多いところに置かないでください。故障、誤動作の原因となります。内部にはこりが入ったときは、「サポートセンターや販売店」にご連絡ください。



禁止

振動が強いところに置かないでください。けが故障、破損、誤動作の原因となります。



強制

風通しのよい場所に置いてください。製品の通風口をふさいで、製品の発する熱がこもりやすい場所に置いたりすると製品の内部の温度が上がり、故障、誤動作の原因となります。



禁止

お手入れするときにベンジン、シンナーなどを使用すると変質、変形、変色の原因となります。

その他の注意事項

本製品を高い安全性が要求される用途や生命維持に係る用途で使用しないでください。

お願い

- 本書の内容の一部または全部を、無断で転載することは禁止されています。
- 本書の内容は、予告なしに変更することがあります。
- 購入時に決められた条件以外で、製品およびソフトウェアの複製もしくはコピーをすることは禁じられています。お取り扱いにはご注意ください。
- 本書の内容についてよく理解できない点や誤りなど、お気付きの点がございましたら、「サポートセンターや販売店」までご連絡ください。