

Verona Edge 設置編

このかんたんスタートガイドでは、VPN ルーターの設置からセットアップまでの準備について説明します。

併せて、同梱の『製品を安全にお使いいただくために』を必ずお読みになり、記載されている注意事項をお守りください。

詳しい操作等については『ユーザーズガイド』をご参照ください。

同梱物の確認



□ サービスのご案内



□ 製品を安全にお使いいただくために



□ かんたんスタートガイド (本書)



□ Verona Edge 本体



□ 電源ケーブル



□ LAN ケーブル ×2



※付属する USB メモリの用途は以下です。
・ログ取得の際に使用。
・Verona Edge の設定変更が発生した際に使用。

□ USB メモリ



□ ラックマウント




□ 固定用ビス (中)




□ 固定用ビス (小)

各部の名称

正面



ネットワークポート
ランプの説明




裏面




1 接続：Verona Edge 設置手順について

1 LAN ケーブルを繋ぐ (WAN)



2 LAN ケーブルを繋ぐ (LAN)

※ワンアーム構成の場合はこの手順をスキップしてください。



3 電源オン

電源ケーブルを繋ぎ、電源ボタンをオンにします。



4 作動音の確認 ①


「ビ」と2回鳴るまでお待ちください。
電源 ON から5分ほどかかります。



2 トラブル対応：ログ取得方法について

1 USB メモリを挿す

同梱の USB メモリが空の状態であることを確認



USB メモリを Verona Edge の USB ポートに挿入

2 USB メモリを抜く



USB メモリに出力された
「save_log-YYYY_MM_DD_hh_mm_ss.zip」を
Verona サポートへ送付

AMIYA 株式会社 網屋

〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町 3-3-2
トルナーレ日本橋浜町 11F
TEL：03-6822-9905 (ダイヤルイン)
FAX：03-6822-9998
<https://www.amiya.co.jp/>

Verona のロゴマークは株式会社網屋の登録商標です。
本書で指定している箇所以外でハードウェアに改変を加えた場合は、サポート対象外となります。
本書の一部または全部を無断転載することを禁止します。
本書の内容に関しては、将来予告なしに変更する場合があります。
本書では正確な情報を記載するよう努めておりますが、誤植や作成上の誤記がないことを保障するものではありません。

ご不明な点がございましたら下記にお問い合わせください。

Verona サポート

TEL：03-6822-9905

E-mail：verona-support@amiya.co.jp

お電話での受付時間：月～金 09：00～17：00（祝日・年末年始を除く）